

SDWb 串口屏固件升级为 VTb 的方法

20241213

一 概述:

VTb 系列串口屏是在 SDWb 基础上重构软件形成的，两者硬件通用；

VTb 系列新增了高级控件（文字标签、下拉列表、滚轮、开关、嵌入窗口、滑动窗口.....）；

VTb 系列不支持滑动翻页控件、基本图形控件、列表显示控件。

二 如何将 SDWb 更新到 VTb

第一步：更新固件

首先将 SDWb 固件更新到 20241209 及以后版本：

TF 卡版本对应 SDWb 固件：[SDWbLua Firmware-20241209.bin](#)

U 盘版本对应 SDWb 固件：[SDWb24MLua Firmware-20241210.bin](#)

再将固件更新到 VTb 版本。

TF 卡版本对应 VTb 固件：[VTbLua Firmware-xxx.bin](#)

U 盘版本对应 VTb 固件：[VTb24MLua Firmware-xxx.bin](#)

第二步：更新界面

VGUS 开发工具使用 [20241208 及以后版本](#)。

首先在项目属性里面，将产品系列重新设置为 VTb；

然后重新编译，生成新的下载文件夹“VT-SET-VTb”；

最后将下载文件夹“VT-SET-VTb”下载到串口屏里。

第三步：更新 Lua 脚本文件（未使用则不用更新）

SDWb 识别的 Lua 脚本文件名：SDWb LUAxxx.bin

VTb 识别的 Lua 脚本文件名：VTb_LUAxxx.bin

三 如何将 VTb 退回到 SDWb

第一步：更新固件

将固件更新到 SDWb 版本。

第二步：更新界面

首先在项目属性里面，将产品系列重新设置为 SDWb；

然后重新编译，生成新的下载文件夹“VT-SET-SDWb”；

最后将下载文件夹“VT-SET-SDWb”下载到串口屏里。

